

# NOVACAR 16A

|                      | NOVACAR 16A                 |
|----------------------|-----------------------------|
| Tensión de entrada   | 230V 50/60Hz 150W           |
| Voltaje/s de carga   | <b>12V</b> <b>24V</b>       |
| Carga                | 20 → 150                    |
| Corriente/s de carga | 2,5-8A arith. 3,75-12A eff. |



Ámbito de aplicación:

